

P35E+E5A套装说明书
尺寸:48*115mm(折后)
材质:80g双铜, 风琴折后对折,28p
工艺:四色, 正反面印刷

封面 英语

LOST VAPE

CENTAURUS ORI 35
USER MANUAL

▲ SAFETY WARNINGS

1. **Warning for vulnerable consumer groups:** This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease or hypertension. Use at your own risk.
2. **Battery Caution:** Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.
3. **Cartridge Attention:** Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime a new coil. Fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As stated above, this will allow the cotton inside the coil to become saturated with e-liquid, ready for brief first, tasty vapes. All cartridges/coils are not covered by our warranty as they have been opened, used, or filled with e-liquid.
4. **Warning:** The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.
5. **Contacts:** For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

● COMPONENTS OVERVIEW

● LOCK / UNLOCK BUTTON VAPING

Press the Power Button 4 times within 2 seconds to lock/unlock the device. The device will auto-draw and all functions remain available.

Locked

Unlock

Button-Activated Vaping

Button-Activated Vaping

● WATTAGE ADJUSTMENT

• Short press to increase/decrease the wattage by 0.5W per step; long press for rapid adjustment. When the maximum wattage is reached, it will stop increasing and short press again to return to the minimum value of 5W. (Different coil resistance has different maximum wattage)
• Puff count display & RESET
1) Puff count will add after every vaping; the peak display of puff count is 999.
2) The puff count will reset on the next startup.

Charging Indication

1) It is recommended to be charged with a 5V/2A charger.
2) Vaping is allowed while charging at power-on state.

WARNING DESCRIPTION

Low Battery

The battery level is low and the device will automatically shut off.

Over-Heat

The cartridge is undetectable.

Short Circuit

The cartridge is short-circuit.

Over 8s

The vape time is exceeded.

● BASIC OPERATION

● TURN ON / OFF

• Press the Power Button 5 times consistently within 2 seconds to TURN OFF the device.
• Supports both auto-draw and button-activated vaping.

印尼语

PERINGATAN KESELAMATAN

1. **Peringatan untuk kelompok konsumen rentan:** Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, wanita hamil atau menyusui, atau siapa pun yang berisiko terkena penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Gunakan dengan risiko sendiri.
2. **Peringatan Baterai:** Jangan mengekspos perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat kecuali Anda direkomendasikan oleh Lost Vape.
3. **Peringatan Kartrid:** Jangan membakar kartrid atau coil. Sangat penting untuk memprime kartrid baru. Isi tangkai dengan e-liquid dan biarkan berdiri minimal 5 menit sebelum mulai vaping. Seperti yang disebutkan di atas, ini memungkinkan kapas di dalam kartrid menjadi jenuh dengan e-liquid untuk menghasilkan puff pertama yang lezat, lezat. Semua kartrid/coil tidak dilindungi oleh garansi kami karena telah dibuka, digunakan, atau diisi ulang.
4. **Garansi:** Perangkat ini dilindungi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.
5. **Kontak:** Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

● GAMBARAN UMUM KOMPONEN

● PERINGATAN KESELAMATAN

1. Tekan Tombol Daya 4 kali dalam waktu 2 detik untuk mengunci/membuka perangkat. Perangkat akan mengaktifkan semua fungsi lainnya setelah terkunci.

Locked

Unlock

Penarikan dengan tombol

Penarikan dengan tombol

● PENYESUAIAN WATTAGE

• Tekan Tombol Daya 3 kali dalam waktu 2 detik untuk masuk ke mode penyesuaian watt.
• Tekan sebentar untuk menambahkan/mengurangi watt sebesar 0,5W per langkah; tekan lama untuk penyesuaian cepat. Ketika watt maksimum tercapai, watt akan berhenti meningkat dan tekan sebentar lagi untuk kembali ke nilai minimum 5W. (Resistensi kawat yang berbeda memiliki watt maksimum yang berbeda).
• TAMPILAN & RESET JUMPAH HISAPAN
1) Jumlah hisapan akan bertambah setelah setiap pengisian, dengan tampilan maksimum 999.
2) Jumlah hisapan akan direset saat perangkat dinyalakan kembali.

● PETUNJUK PENGISIAN

1) Disarankan untuk diisi dengan charger 5V/2A.
2) Vape sementara pengisian aktif (power-on).

DESKRIPSI PERINGATAN

Low Battery

Kapasitas baterai rendah dan output akan otomatis terputus.

Over-Heat

Kartrid tidak terdeteksi.

Short Circuit

Kartrid mengalami korsleting.

Over 8s

Waktu vape telah terlampaui.

● OPERASI DASAR

● AKTIFKAN/MATIKAN

• Tekan Tombol Daya 5 kali secara konsisten dalam 2 detik untuk MENYALAKAN/MENYALAKAN perangkat.
• Mengaktifkan pengisian otomatis dan pengisian dengan kabel.

德語

SOMMARIO DEI COMPONENTI

● BLOCCO / SBLOCCO DEL PULSANTE PER SWAPO

Premere il pulsante di accensione 4 volte in 2 secondi per bloccare/sbloccare il vaping automatico. Il vaping automatico e altre funzioni rimangono disponibili.

Locked

Unlock

Vaping Attivo

Vaping Attivo dal Pulsante

● REGOLAZIONE DELLA POTENZA

• Premere il pulsante di accensione 3 volte entro 2 secondi per entrare nella modalità di regolazione della potenza.
• Premere brevemente per aumentare/diminuire la potenza di 0,5W per ciascun passo; premere a lungo per una regolazione rapida. Quando si raggiunge la potenza massima, la regolazione si fermerà e premi brevemente il nuovo per tornare al valore minimo di 5W. (La potenza massima dipende dalla resistenza della bobina).
• DISPLAY E RESET DEL CONTEGGIO PUFF
1) Il conteggio dei puff aumenta dopo ogni svapo, il valore massimo visualizzabile è 999.
• INDICAZIONI DI CARICA
1) Si consiglia di ricaricare con un caricatore 5V/2A. È possibile svapare mentre si carica il dispositivo in modalità accesa.

DESCRIZIONE DEGLI AVVERTIMENTI

Low Battery

Il livello della batteria è basso e il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Over-Heat

La cartuccia non è rilevata.

Short Circuit

La cartuccia è in corto circuito.

Over 8s

Il tempo di svapo è stato superato.

● SICHERHEITSWARNUNGEN

1. **Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen:** Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko empfohlen.
2. **Akkusicherheit:** Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte vermeiden Sie das Öffnen des Gehäuses, es sei denn, Sie werden vom Kundendienst von Lost Vape zu kontaktieren.
3. **Hinweis zur Kartusche:** Die Kartusche oder der Verdampferkopf darf nicht trocken geatmet werden. Es ist wichtig, einen neuen Coil vor dem Gebrauch zu primen. Füllen Sie den Tank mit Liquid und lassen Sie ihn mindestens 5 Minuten stehen, bevor Sie dampfen. Wie oben beschrieben, kann so die Watte im neuen Coil genügend Liquid aufnehmen und ist bereit für den ersten geschmackvollen Zug. Geduldig, bis die Erhöhung der Erhöhung, ein erneutes kurzes Drücken setzt auf 5W zurück. (Je nach Coil-Widerstand variiert die maximale Leistung).
4. **Garantie:** Das Gerätzeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.
5. **Kontakt:** Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

● KOMPONENTENÜBERSICHT

● TESTEN-ZUG AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 4-mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Testfunktion zum Dampfen zu aktivieren/deaktivieren. Automatische Ziehen und andere Funktionen bleiben verfügbar.

Locked

Unlock

Dampfen mit Knopfdruck

Dampfen mit Knopfdruck

● LESTUNGSREGELUNG

• Drücken Sie den Leistungsbutton 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in den Leistungsmodus zu aktivieren.
• Kurzes Drücken erhöht/verringert die Leistung in 0,5W-Schritten; langes Drücken ermöglicht schnelle Anpassung. Wird die Maximaleistung erreicht, wird die Erhöhung ein erneutes kurzes Drücken setzt auf 5W zurück. (Je nach Coil-Widerstand variiert die maximale Leistung).
• ZUGZÄHLER ANZEIGE & ZURÜCKSETZEN
1) Der Zugzähler erhöht sich nach jedem Zug. Die maximale Wert ist 999.
2) Beim nächsten Einschalten wird der Puff-Zähler automatisch zurückgesetzt.

● GRUNDBETRIEB

● EIN-AUSSCHALTEN

• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät automatisch auszuschalten.
• Unterstützt sowohl automatisches Ziehen als auch die Tastenaktivierung.

西班牙语

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. **Advertencia para grupos de consumidores vulnerables:** Este producto no es recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.
2. **Precaución con la batería:** No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.
3. **Atención del cartucho:** No quemar en seco el cartucho ni la resistencia. Es esencial preparar la resistencia nueva antes de usarla. Llena el depósito con e-liquido y déjalo reposar al menos 5 minutos antes de vapear. Como se indicó anteriormente, esto permitirá que el algodón absorba suficiente e-liquido para un primer tiro rico en sabor. Todos los cartuchos/resistencia no están cubiertos por la garantía una vez abiertos, usados o llenados con e-liquido.
4. **Garantía:** El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.
5. **Contacto:** Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

● VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

● LESTUNGSREGELUNG

• Drücken Sie den Leistungsbutton 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um in den Leistungsmodus zu aktivieren.
• Kurzes Drücken erhöht/verringert die Leistung in 0,5W-Schritten; langes Drücken ermöglicht schnelle Anpassung. Wird die Maximaleistung erreicht, wird die Erhöhung ein erneutes kurzes Drücken setzt auf 5W zurück. (Je nach Coil-Widerstand variiert die maximale Leistung).
• ZUGZÄHLER ANZEIGE & ZURÜCKSETZEN
1) Der Zugzähler erhöht sich nach jedem Zug. Die maximale Wert ist 999.
2) Beim nächsten Einschalten wird der Puff-Zähler automatisch zurückgesetzt.

● GRUNDBETRIEB

● EIN-AUSSCHALTEN

• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät automatisch auszuschalten.
• Unterstützt sowohl automatisches Ziehen als auch die Tastenaktivierung.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. **Avvertimento per i gruppi di consumatori vulnerabili:** Questo prodotto non è raccomandato per minori, donne in gravidanza o allattamento, o a tutte le persone a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.
2. **Accumulatori:** Non esporre l'appareil a des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.
3. **Attention Cartouche:** Ne faites pas chauffer la cartouche ou la résistance à sec. Il est essentiel de préparer une nouvelle résistance. Remplissez votre réservoir avec de l'e-liquide et laissez reposer pendant au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme indiqué ci-dessus, cela permettra au coton dans la nouvelle résistance d'absorber suffisamment de e-liquide pour une première bouffée savoureuse. Tous les cartouches/résistances ne sont pas couverts par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.
4. **Garantie:** L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.
5. **Contact:** Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par email à support@lostvape.com ou visitez notre site Web: www.lostvape.com.

● APERÇU DES COMPOSANTS

● VERROUILLER / DÉVERROUILLER LE BOUTON DE VAPOTAGE

Appuyez 4 fois sur le bouton d'alimentation en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le vapotage par bouton. La tirage automatique et les autres fonctions restent disponibles.

Locked

Unlock

Vapotage activé par bouton

Vapotage activé par bouton

● RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

• Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation en 2 secondes pour entrer en mode de réglage de la puissance.
• Appuyez court pour augmenter/diminuer la puissance de 0,5W par étape; appuyez long pour un réglage rapide. Une fois la puissance maximale atteinte, l'augmentation s'arrête. Appuyez à nouveau pour revenir à la valeur minimale de 5W. (La puissance maximale dépend de la résistance de la résistance).
• TAMPILAN & RESET JUMPAH HISAPAN
1) Jumlah hisapan akan bertambah setelah setiap pengisian, dengan tampilan maksimum 999.
2) Jumlah hisapan akan direset saat perangkat dinyalakan kembali.

● PETUNJUK PENGISIAN

1) Disarankan untuk diisi dengan charger 5V / 2 A rekomendasi.
2) Vapotage est possible pendant la charge si l'appareil est allumé.

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Low Battery

Le niveau de la batterie est faible et le dispositif s'éteindra automatiquement.

Over-Heat

La cartouche est en court-circuit.

Over 8s

Le temps de la vape est révolu.

波蘭語

OSTRZEŻENIA DŁYŻACZE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów:** Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, osób z chorobami serca, depresją i astmą.
2. **Uwaga dotycząca akumulatorów:** Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy demontować urządzenia, chyba że zostanie to wyraźnie zalecane przez producenta.
3. **Uwaga dotycząca kartridów:** Nie podgrzewaj kartrida ani grzałki "na sucho". Przed użyciem należy przygotować nową grzałkę. Należy wypełnić kartrid e-liquidem i pozwolić mu odstanie przez co najmniej 5 minut przed pierwszym wzięciem. Jak wspomniano powyżej, dzięki temu wata w nowym kartridzie będzie w pełni nasycona e-liquidem, co pozwoli na pierwszy, smaczny wdech. Wszystkie kartridy/coil nie są objęte gwarancją. Wszystkie kartridy/coil nie są objęte gwarancją.
4. **Gwarancja:** Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.
5. **Kontakt:** W przypadku pytań lub zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z Lost Vape za pośrednictwem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

● PRZEGŁAD KOMPONENTÓW

● BLOKADA / ODBLOKOWANIE PRZYCISKU VAPINGU

Przełącznik przycisku zapalnika 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować tryb wciągania przyciskiem. Wszystkie funkcje urządzenia pozostają dostępne.

Locked

Unlock

Vapowanie uruchamianie przyciskiem

Vapowanie uruchamianie przyciskiem

● REGULACJA MOCY

• Naciśnij przycisk zapalnika 3 razy w ciągu 2 sekund, aby przejść do trybu regulacji mocy.
• Naciśnij krótko, aby zwiększyć/zmniejszyć moc o 0,5W; długie naciśnięcie umożliwia szybką regulację. Po osiągnięciu maksymalnej mocy urządzenie przestaje zwiększać moc. Kiedy osiągnięta zostanie maksymalna moc, naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do minimalnej wartości 5W. (Maksymalna moc zależy od oporu grzałki).
• TAMPILAN & RESET JUMPAH HISAPAN
1) Licznik zapaleń zostanie zresetowany po ponownym uruchomieniu urządzenia.
2) Licznik zapaleń zostanie zresetowany po ponownym uruchomieniu urządzenia.

● INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1) Zaleca się ładowanie za pomocą ładowarki DC 5V/2A.
2) Można używać urządzenia podczas ładowania, gdy jest włączone.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery

Poziom naładowania baterii jest niski i urządzenie zostanie automatycznie zablokowane.

Over-Heat

Włókno nie zostało wykryte.

Short Circuit

Włókno jest zwarte.

Over 8s

Czas warowania został przekroczony.

意大利語

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. **Avvertenze per gruppi vulnerabili di consumatori:** Questo prodotto non è raccomandato per minori, donne in gravidanza o allattamento, o a tutte le persone a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.
2. **Attenzione alla batteria:** Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.
3. **Attenzione alla cartuccia:** Non bruciare a secco la cartuccia o la bobina. È essenziale preparare correttamente una nuova bobina. Riempire il serbatoio con e-liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Come indicato sopra, ciò consentirà al cotone all'interno della nuova bobina di assorbire adeguatamente l'e-liquido, pronto per il primo svapo saporito. Tutte le cartucce/resistenze non sono coperte da una garanzia di 3 mesi a partire dalla data di acquisto.
4. **Garanzia:** Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.
5. **Contatti:** Per ulteriori domande o richieste, si prega di contattare Lost Vape via email a support@lostvape.com o visitare il nostro sito web: www.lostvape.com.

● BLOKADA / ODBLOKOWANIE PRZYCISKU VAPINGU

Przełącznik przycisku zapalnika 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować tryb wciągania przyciskiem. Wszystkie funkcje urządzenia pozostają dostępne.

Locked

Unlock

Vapowanie uruchamianie przyciskiem

Vapowanie uruchamianie przyciskiem

● REGULACJA MOCY

• Naciśnij przycisk zapalnika 3 razy w ciągu 2 sekund, aby przejść do trybu regulacji mocy.
• Naciśnij krótko, aby zwiększyć/zmniejszyć moc o 0,5W; długie naciśnięcie umożliwia szybką regulację. Po osiągnięciu maksymalnej mocy urządzenie przestaje zwiększać moc. Kiedy osiągnięta zostanie maksymalna moc, naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do minimalnej wartości 5W. (Maksymalna moc zależy od oporu grzałki).
• TAMPILAN & RESET JUMPAH HISAPAN
1) Licznik zapaleń zostanie zresetowany po ponownym uruchomieniu urządzenia.
2) Licznik zapaleń zostanie zresetowany po ponownym uruchomieniu urządzenia.

● INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1) Zaleca się ładowanie za pomocą ładowarki DC 5V/2A.
2) Można używać urządzenia podczas ładowania, gdy jest włączone.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery

Poziom naładowania baterii jest niski i urządzenie zostanie automatycznie zablokowane.

Over-Heat

Włókno nie zostało wykryte.

Short Circuit

Włókno jest zwarte.

Over 8s

Czas warowania został przekroczony.

俄語

БЛОКОВАНИЕ / ОБЛОКОВАНИЕ КНОПОК ВАПИНГА

Нажмите кнопку питания 4 раза в течение 2 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать режим вайпинга кнопкой. Все функции устройства останутся доступными.

Locked

Unlock

Вайпинг активирован кнопкой

Вайпинг активирован кнопкой

● РЕГУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ

• Нажмите кнопку питания 3 раза в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим регулировки мощности.
• Нажмите коротко, чтобы увеличить/уменьшить мощность на 0,5 Вт за шаг; нажмите долго для быстрой регулировки. После достижения максимальной мощности устройство перестанет увеличивать мощность. Когда достигнута максимальная мощность, нажатие кнопки приведет к возврату к минимальному значению 5 Вт. (Максимальная мощность зависит от сопротивления катушки).
• ТЕМПЛИТ & СБРОС СЧЕТЧИКА ЗАЖИГОВ
1) Счетчик зажиганий сбросится после каждой заправки. Максимальное значение — 999.
2) При следующем включении счетчик зажиганий автоматически сбросится.

● ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

• Нажмите кнопку питания 5 раз в течение 2 секунд, чтобы автоматически выключить устройство.
• Поддерживает как автоматическое втягивание, так и активацию втягивания кнопкой.

阿拉伯語

تنبيهات السلامة

1. **تنبيهات لمجموعات المستهلكين الضعيفة:** لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأطفال، النساء الحوامل، أو أي شخص يعاني من أمراض القلب، الاكتئاب، والربو.
2. **تنبيه البطارية:** لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة متطرفة. لا تفك الجهاز دون نصيحة من خدمة العملاء.
3. **تنبيه الكارتريج:** لا تحرق الكارتريج أو الكويل جافاً. من الضروري إعداد كارتريج جديد قبل استخدامه. املأ الخزان بالسائل وامنعه لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام. كما ذكرنا سابقاً، هذا سيجعل القطن داخل الكارتريج الجديد مشبعاً بالسائل، مما يتيح لك أول شهيق لذيذ. لا تغطي جميع الكارتريجات/الكويلات بضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.
4. **الضمان:** الجهاز مغطى بضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.
5. **اتصل بنا:** لأي أسئلة أو استفسارات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني support@lostvape.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.lostvape.com.

● بLOKADA / ODBLOKOWANIE KNOPIK WAPINGU

نقرة على زر الطاقة 4 مرات في غضون 2 ثانية، لتفعيل/إلغاء تفعيل الوضع الخاص بالشفط بالزر. ستظل جميع وظائف الجهاز متاحة.

Locked

Unlock

الشفط باستخدام الزر

الشفط باستخدام الزر

● تEJULACJA MOCY

• انقر على زر الطاقة 3 مرات في غضون 2 ثواني، للانتقال إلى وضع ضبط الطاقة.
• انقر قصير لزيادة/تقليل الطاقة بـ 0.5W لكل خطوة؛ انقر مطول لضبط سريع. بعد الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة، سيتوقف الجهاز عن زيادة الطاقة. عند الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة، انقر مرة أخرى للعودة إلى الحد الأدنى من 5W. (الحد الأقصى للطاقة يعتمد على مقاومة الملف).
• تEJULACJA & RESET JUMPAH HISAPAN
1) سيتم إعادة تعيين العداد بعد كل إعادة تعبئة.
2) سيتم إعادة تعيين العداد بعد كل إعادة تعبئة.

● تEJULACJA KADUNAN

1) يُنصح باستخدام شاحن DC 5V / 2A مقترح.
2) يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن، إذا كان الجهاز قيد التشغيل.

تEJULACJA تEJULACJA

Low Battery

مستوى شحن البطارية منخفض والجهاز سيقوم بإيقاف التشغيل تلقائيًا.

Over-Heat

تم اكتشاف قصر في الدارة.

Short Circuit

تم اكتشاف قصر في الدارة.

Over 8s

تم تجاوز وقت التبخير.

3106-4331 P35E+E5A套装说明书(多国语言版)