LOST VAPE

# THELEMA AURA S

USER MANUAL

ENGLISH

## ⚠ SAFETY WARNINGS

**1.Warning for vulnerable consumer groups:** This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

**2.Battery Caution:** Do not expose the device to extreme temperatures.Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

**3.Pod Cartridge Attention:** Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid, ready for that first, tasty vape. **All** cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

**4.Warranty:** The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

**5.Contacts:** For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

## PRODUCT DESCRIPTION

● **BASIC PARAMETERS**

| | |
|---|---|
| **Device Dimensions** | 28,3 × 17,0 × 101,6mm (Cartridge Height: 20 mm) |
| **Net Weight** | 55g/55g |
| **Battery Capacity** | 1600mAh |
| **Power Range** | 5W-40W |
| **Output Voltage** | 3.4V (Max.) |
| **Coil Resistance Range** | 0,25Ω-2Ω |
| **Pod Capacity** | 3ml (Standard) / 2ml (TPD) |
| **Charging Port** | Type-C, 5V/2A |
| **Body Material** | PC |

● **COMPONENTS OVERVIEW**

## BASIC OPERATION

● **3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID**



1.Open the silicone tab. | 2.Fill with e-liquid. | 3.Close the tab.

*Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping.

● **TURN ON / OFF**

Press the button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

● **AIRFLOW CONTROL**

Slide the airflow controller to open or close the airflow vent. Try different settings to find what feels best for you.

● **BOOST/ECO MODE**

Press the fire button twice to switch BOOST/ECO mode.

| | |
|---|---|
| **BOOST Mode**<br>The device smartly adjusts its power to enhance vapor and enrich flavor. | 30W<br>BOOST |
| **ECO Mode**<br>The device smartly fine-tunes e-liquid to extend both e-liquid and battery longevity. | 15W<br>ECO |

● **CHARGING**

- Supports vaping while charging. During vaping, charging current is suspended. And charging resumes once vaping stops.

## SAFETY PROTECTION ALART

| | |
|---|---|
| **Short-Circuit Alert:** There` s a short circuit issue. | - Output automatically cut off. And battery level indicator and mode indicator flash 3 times. |
| **Open-Circuit Alert:** The cartridge is unidentified. | - Output automatically cut off. And battery level indicator and mode indicator flash 3 times. |
| **Over-Temperature Alert:** The internal temperature exceeds 75℃. | - Output will cut off and resume when cools down. Battery level indicator and mode indicator will flash 6 times. |
| **Low Voltage Alert:** The battery level is too low. Please charge it in time. | - Output automatically cut off, and battery level indicator flashes 6 times. |
| **Vaping Timeout Alert:** The vaping time for once is over 9 seconds. | - Output automatically cut off, and resumes after 2 seconds. |

● **TINJUAN KOMPONEN**

## OPERASI DASAR

● **3 LANGKAH UNTUK MENGISI E-LIQUID**

1. Buka tab silikon. | 2. Isi dengan e-liquid. | 3. Tutup tab.

*Tinggkan kartrid baru dengan merendamnya dalam e-liquid selama 5 menit sebelum melakukan vaping.

● **NYALAKAN / MATIKAN**

Tekan tombol 5 kali secara berturut-turut dalam waktu 2 detik untuk menyalakan/mematikan perangkat.

● **PENGATUR ALIRAN UDARA**

Geser pengatur aliran udara untuk membuka atau menutup ventilasi aliran udara. Coba berbagai pengaturan untuk menemukan yang paling nyaman bagi Anda.

● **MODUS BOOST/ECO**

Tekan tombol api dua kali untuk beralih ke MODUS BOOST/ECO.

| | |
|---|---|
| **MODUS BOOST**<br>Perangkat secara cerdas menyesuaikan daya untuk meningkatkan uap dan memperkaya rasa. | 30W<br>BOOST |
| **MODUS ECO**<br>Perangkat secara cerdas menyesuaikan daya untuk memperpanjang umur e-liquid dan baterai. | 15W<br>ECO |

● **PENGISIAN DAYA**

- Mendukung vaping saat pengisian daya. Selama vaping, arus pengisian daya dihentikan. Pengisian daya akan dilanjutkan kembali setelah vaping berhenti.

## PERINGATAN PERLINDUNGAN KEAMANAN

| | |
|---|---|
| **Peringatan Korsleting:** Terdapat masalah korsleting. | - Output akan terputus secara otomatis.Indikator level baterai dan indikator mode akan berkedip 3 kali. |
| **Peringatan Sirkuit Terbuka:** Kartrid tidak terdeteksi. | - Output akan terputus secara otomatis.Indikator level baterai dan indikator mode akan berkedip 3 kali. |
| **Peringatan Suhu Berlebih:** Suhu internal melebihi 75°C. | - Output akan terputus secara otomatis dan akan pulih setelah dinginkan. Indikator level baterai dan indikator mode akan berkedip 6 kali. |
| **Peringatan Tegangan Rendah:** Baterai terlalu rendah. Silahkan isi ulang baterai segera. | - Output secara otomatis terputus dan indikator level baterai akan berkedip 6 kali. |
| **Peringatan Waktu Habis:** Waktu vaping untuk sekali pengisian melebihi 9 detik. | - Output secara otomatis terputus dan berfungsi kembali setelah 2 detik. |

INDONESIAN

## ⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

**1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan:** Produk ini tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui ataupun yang memiliki resiko penyakit jantung, depresi dan asma.

**2. Perhatian baterai:** Jangan memanparkan alat di suhu ekstrim. Jangan membongkar alat untuk servis atau menggantI baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

**3. Tank Perhatian:** Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

**4. Garansi:** Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

**5. Kontak:** Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

## DESKRIPSI PRODUK

● **PARAMETER DASAR**

| | |
|---|---|
| **Dimensi** | 28,4 × 85,4 × 20,6 mm (Tinggi Kartrid: 20 mm) |
| **Berat Bersih** | 55g/55g |
| **Kapasitas Baterai** | 1600mAh |
| **Jangkauan Daya** | 5W-45W |
| **Tegangan Baterai** | 3.0V-4.20V |
| **Jangkauan Resistansi Kumparan** | 0,25Ω-2Ω |
| **Kapasitas Pod** | 3ml (Standar) / 2ml (TPD) |
| **Tegangan Pengisian Daya** | 5V/2A |
| **Kabel Type-C** | Mendukung Pengisi Daya 5V/2A |
| **Bahan Bodi** | Paduan Seng |

● **KOMPONENTENÜBERSICHT**

## GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

● **3 SCHRITTE ZUM EINFÜLLEN VON E-LIQUID**

1. Silikonlasche öffnen. | 2. E-Liquid einfüllen. | 3. Lasche schließen.

*Vorbereiten der neuen Kartusche: 5 Minuten in E-Liquid einweichen lassen, bevor Sie dampfen.

● **EIN-/AUSSCHALTEN**

Drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal hintereinander, um das Gerät ein-/auszuschalten.

● **LUFTSTROMREGELUNG**

Schieben Sie den Luftstromregler, um die Luftstromöffnung zu öffnen oder zu schließen. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um die für Sie optimale Einstellung zu finden.

● **BOOST/ECO-MODUS**

Drücken Sie zweimal auf den Feuerknopf, um zwischen BOOST- und ECO-Modus zu wechseln.

| | |
|---|---|
| **BOOST-Modus**<br>Das Gerät passt seine Leistung intelligent an, um den Dampf zu verstärken und den Geschmack zu intensivieren. | 30W<br>BOOST |
| **ECO-Modus**<br>Das Gerät passt seine Leistung intelligent an, um sowohl die Lebensdauer der E-Flüssigkeit als auch der Batterie zu verlängern. | 15W<br>ECO |

● **LADEN**

- Unterstützt das Dampfen während des Ladevorgangs. Während des Dampfens wird der Ladestrom unterbrochen, Der Ladevorgang wird fortgesetzt, sobald das Dampfen beendet ist.

## SICHERHEITSSCHUTZALARM

| | |
|---|---|
| **Kurzschlusswarnung:** Es liegt ein Kurzschluss vor. | - Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, Die Batteriestandsanzeige und die Modusanzeige blinken dreimal. |
| **Offener Stromkreis-Warnung:** Die Kartusche wird nicht erkannt. | - Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, Die Batteriestandsanzeige und die Modusanzeige blinken dreimal. |
| **Übertemperaturwarnung:** Die Innentemperatur überschreitet 75°C. | - Die Ausgabe wird unterbrochen und nach Abkühlen wieder aufgenommen,.Die Batteriestandsanzeige und die Modusanzeige blinken sechsmal. |
| **Warnung wegen niedriger Spannung:** Der Batteriestand ist zu niedrig, Bitte laden Sie die Batterie rechtzeitig auf. | - Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, Die Batteriestandsanzeige blinkt achtmal. |
| **Zeitüberschreitungswarnung:** Die Dampfzeit beträgt mehr als 9 Sekunden. | - Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und nach 3 Sekunden wieder aufgenommen. |

DEUTSCH

## ⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables:** Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

**2. Precaución con la batería:** No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.

No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

**3. Atención del cartucho:** No queme en seco el cartucho o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el líquido dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

**4. Garantía:** El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

**5. Contacto:** Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● **PARÁMETROS BÁSICOS**

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 28,4 × 85,4 × 20,6 mm (Altura del cartucho: 20 mm) |
| **Peso neto** | 55 g ± 5 g |
| **Capacidad de la batería** | 1600 mAh |
| **Rango de potencia** | 5 W-40 W |
| **Voltaje de salida** | 3.4 V (máx.) |
| **Rango de resistencia** | 0,25 Ω-2 Ω |
| **de la bobina** | |
| **Capacidad del cartucho** | 3 ml (estándar) / 2 ml (TPD) |
| **Puerto de carga** | Tipo C, 5 V/2 A |
| **Material del cuerpo** | PC |

● **VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES**

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO

● **3 PASOS PARA LLENAR CON E-LÍQUIDO**

1.Abra la pestaña de silicona. | 2. Llene con e-líquido. | 3.Cierre la pestaña.

*Prepare el cartucho nuevo sumergiéndolo en e-líquido durante 5 minutos antes de vapear.

● **ENCENDIDO/APAGADO**

Pulse el botón 5 veces seguidas en un intervalo de 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

● **CONTROL DEL FLUJO DE AIRE**

Deslice el controlador del flujo de aire para abrir o cerrar la rejilla de ventilación. Pruebe diferentes ajustes hasta encontrar el que le resulte más cómodo.

ESPAÑOL

● **MODO BOOST/ECO**

Pulse dos veces el botón de disparo para cambiar entre los modos BOOST y ECO.

| | |
|---|---|
| **Modo BOOST**<br>El dispositivo ajusta de forma inteligente su potencia para mejorar el vapor y enriquecer el sabor. | 30W<br>BOOST |
| **Modo ECO**<br>El dispositivo ajusta de forma inteligente su potencia para prolongar la duración tanto del e-líquido como de la batería. | 15W<br>ECO |

● **CARGA**

- Permite vapear mientras se carga. Durante el vapeo, la corriente de carga se suspende, La carga se reanuda una vez que se detiene el vapeo.

## ALERTA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| **Alerta de cortocircuito:** Hay un problema de cortocircuito. | - La salida se corta automáticamente, El indicador del nivel de batería y el indicador de modo parpadean 3 veces. |
| **Alerta de circuito abierto:** El cartucho no se detecta. | - La salida se corta automáticamente, El indicador del nivel de batería y el indicador de modo parpadean 3 veces. |
| **Alerta de sobrecalentamiento:** La temperatura interna supera los 75℃. | - La salida se corta y se reanuda cuando se enfría, El indicador del nivel de batería y el indicador de modo parpadean 6 veces. |
| **Alerta de bajo voltaje:** El nivel de batería es demasiado bajo. Cargueló a tiempo. | - La salida se corta automáticamente, El indicador del nivel de batería parpadea 6 veces. |
| **Alerta de tiempo de vapeo agotado:** El tiempo de vapeo por vez supera los 9 segundos. | - La salida se corta automáticamente y se reanuda después de 2 segundos. |

ESPAÑOL

## ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей:** Данный продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам, а также лицам, подверженным риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астме.

**2. Аккумулятор Осторожно:** Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство для обслуживания или замены аккумулятора без рекомендации компании Lost Vape.

**3. Внимание картуш:** Не обжигайте насухо стручок или спираль. Необходимо заправить новую спираль. Просто заполните бак электронной жидкостью и оставьте его стоять не менее 5 минут перед парением. Как указано выше, это позволит хлопку внутри новой спирали впитать большое количество электронной жидкости, готовой к первому, вкусному вдыханию. Картриджи не распространяются на все картриджи/спирали, если они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

**4. Гарантия:** На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.

**5. Контакты:** Для получения дополнительных вопросов или справок, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● **БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

| | |
|---|---|
| **Размеры** | 28,4 × 85,4 × 20,6 мм (Высота картриджа: 20 мм) |
| **Вес нетто** | 55 г ± 5 г |
| **Емкость аккумулятора** | 1600 мАч |
| **Диапазон мощности** | 5–40 Вт |
| **Выходное напряжение** | 3.4 В (макс.) |
| **Диапазон сопротивления катушки** | 0,25–2 Ом |
| **Емкость картриджа** | 3 мл (стандарт) / 2 мл (TPD) |
| **Порт зарядки** | Type-C, 5 В/2 А |
| **Материал корпуса** | поликарбонат |

● **ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ**

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

● **3 ШАГА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ**



1. Откройте силиконовую крышку. | 2. Заполните емкость электронной жидкостью. | 3. Закройте крышку.

*Заполните новый картридж, замочив его в электронной жидкости на 5 минут перед парением.

● **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Нажмите кнопку 5 раз подряд в течение 2 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ устройство.

● **РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**

Сдвиньте регулятор воздушного потока, чтобы открыть или закрыть вентиляционное отверстие. Попробуйте разные настройки, чтобы найти наиболее подходящую для вас.

РУССКИЙ

## ⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

**1.Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables:** ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

**2. Accumulateurs:** N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans Favis de Lost Vape.

**3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention:** ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour cette première vape savoureuse. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

**4. Garantie:** L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

**5. Contacts:** Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

● **PARAMETRES DE BASE**

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 28,4 × 85,4 × 20,6 mm (Hauteur de la cartouche : 20 mm) |
| **Poids net** | 55g ± 5 g |
| **Capacité de la batterie** | 1600 mAh |
| **Plage de puissance** | 5 W - 40 W |
| **Tension de sortie** | 3,4 V (max.) |
| **Résistance de la bobine** | 0,25 Ω - 2 Ω |
| **Capacité du pod** | 3 ml (standard) / 2 ml (TPD) |
| **Port de chargement** | Type-C, 5 V/2 A |
| **Matériau du boîtier** | PC |

● **PRÉSENTATION DES COMPOSANTS**

## FONCTIONNEMENT DE BASE

● **3 ÉTAPES POUR REMPLIR L'E-LIQUIDE**

1. Ouvrez la languette en silicone. | 2. Remplir d'e-liquide. | 3. Refermer la languette.

*Amorcer la nouvelle cartouche en la trempant dans l'e-liquide pendant 5 minutes avant de vapoter.

● **ALLUMER / ETEINDRE**

Appuyez 5 fois de suite sur le bouton en moins de 2 secondes pour ALLUMER/ETEINDRE l'appareil.

● **RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR**

Faites glisser le régulateur de débit d'air pour ouvrir ou fermer l'évent. Essayez différents réglages pour trouver celui qui vous convient le mieux.

FRANÇAIS

● **MODE BOOST/ECO**

Appuyez deux fois sur le bouton d'activation pour passer du mode BOOST au mode ECO.

| | |
|---|---|
| **Mode BOOST**<br>L'appareil ajuste intelligemment sa puissance pour améliorer la vapeur et enrichir la saveur. | 30W<br>BOOST |
| **Mode ECO**<br>L'appareil ajuste intelligemment sa puissance pour prolonger la durée de vie du e-liquide et de la batterie. | 15W<br>ECO |

● **CHARGEMENT**

- Permet de vapoter pendant le chargement, Pendant le vapotage, le courant de charge est suspendu, Le chargement reprend dès que le vapotage terminé.

## ALERTE DE PROTECTION DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| **Alerte de court-circuit :** Il y a un problème de court-circuit. | - La sortie est automatiquement coupée, Le voyant du niveau de batterie et l'indicateur de mode clignotent 3 fois. |
| **Alerte de circuit ouvert :** La cartouche n'est pas détectée. | - La sortie est automatiquement coupée, Le voyant du niveau de batterie et l'indicateur de mode clignotent 3 fois. |
| **Alerte de surchauffe :** La température interne dépasse 75°C. | - La sortie est coupée et reprend lorsque l'appareil refroidit, L'indicateur de niveau de batterie et l'indicateur de mode clignotent 6 fois. |
| **Alerte de basse tension :** Le niveau de batterie est trop bas, Veuillez le recharger à temps. | - La sortie est automatiquement coupée, L'indicateur de niveau de batterie clignote 6 fois. |
| **Alerte de délai d'aspiration :** La durée de vapotage dépasse 9 secondes. | - La sortie est automatiquement coupée et reprend après 3 secondes. |

FRANÇAIS

## ⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów:** Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

**2. Uwaga dotycząca akumulatora:** Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zalecenia firmy Lost Vape.

**3. Tank Uwaga:** Nie palić na sucho saszetki lub cewki, Niezbędne jest zagruntowanie nowej cewki, Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed wapowaniem, Jak wyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej cewki wchłonąć dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny wapoorzator, Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

**4. Gwarancja:** Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

**5. Kontakty:** W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

## OPIS PRODUKTU

● **PODSTAWOWE PARAMETRY**

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | 28,4 × 85,4 × 20,6 mm (wysokość wkładu: 20 mm) |
| **Masa netto** | 55 g ± 5 g |
| **Pojemność baterii** | 1600 mAh |
| **Zakres mocy** | 5 W–40 W |
| **Napięcie wyjściowe** | 3,4 V (maks.) |
| **Zakres rezystancji cewki** | 0,25 Ω–2 Ω |
| **Pojemność zasobnika** | 3 ml (standard) / 2 ml (TPD) |
| **Port ładowania** | Type-C, 5 V/2 A |
| **Materiał obudowy** | PC |

● **PRZEGLĄD KOMPONENTÓW**

## PODSTAWOWA OBSŁUGA

● **3 KROKI NAPEŁNIANIA E-LIQUIDEM**

1. Otwórz silikonową zakładkę. | 2. Napełnij e-liquidem. | 3. Zamknij zakładkę.

* Przygotuj nowy wkład, mocząc go w e-liquidzie przez 5 minut przed wapowaniem.

● **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE**

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, naciśnij nacisnąć przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund.

● **REGULACJA PRZEPŁYWU POWETRZA**

Przesuń regulator przepływu powietrza, aby otworzyć lub zamknąć otwór wentylacyjny. Wypróbuj różne ustawienia, aby znaleźć najbardziej odpowiednie dla siebie.

POLSKI

● **TRYB BOOST/ECO**

Naciśnij dwukrotnie przycisk zapłonu, aby przełączyć tryb BOOST/ECO.

| | |
|---|---|
| **Tryb BOOST**<br>Urządzenie inteligentnie dostosowuje swoją moc, aby zwiększyć ilość pary i wzbogacić smak. | 30W<br>BOOST |
| **Tryb ECO**<br>Urządzenie inteligentnie dostosowuje swoją moc, aby wydłużyć żywotność zarówno e-płynu, jak i baterii. | 15W<br>ECO |

● **ŁADOWANIE**

- Obsługuje wapowanie podczas ładowania, Podczas wapowania prąd ładowania jest zawieszony, Ładowanie wznowi się po zakończeniu wapowania.

## OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ALART

| | |
|---|---|
| **Ostrzeżenie o zwarciu:** Wystąpiło zwarcie. | - Wyjście zostanie automatycznie odcięte, Wskaźnik poziomu naładowania baterii i wskaźnik trybu migają 3 razy. |
| **Ostrzeżenie o przerwie w obwodzie:** Wkład nie został wykryty. | - Wyjście zostanie automatycznie odcięte, Wskaźnik poziomu naładowania baterii i wskaźnik trybu migają 3 razy. |
| **Ostrzeżenie o przegrzaniu:** Temperatura wewnętrzna przekracza 75°C. | - Wyjście zostanie odcięte i wznowione po ostygnięciu, Wskaźnik poziomu baterii i wskaźnik trybu migają 6 razy. |
| **Ostrzeżenie o niskim napięciu:** Poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Proszę naładować ją w odpowiednim czasie. | - Wyjście zostanie automatycznie odcięte, Wskaźnik poziomu baterii miga 6 razy. |
| **Ostrzeżenie o przekroczeniu limitu czasu:** Czas wapowania przekroczył 9 sekund. | - Wyjście zostanie automatycznie odcięte i wznowione po 3 sekundach. |

DEUTSCH

## ⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

**1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen:** Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

**2. Akkusicherheit :** Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden, Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

**3.Tank Achtung:** Tank oder Coil nicht trocken erhitzen, Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, voll E-Liquid aufzunehmen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

**4. Garantie:** Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.

**5. Kontakte:** Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

● **GRUNDLEGENDE PARAMETER**

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 28,4 × 85,4 × 20,6 mm (Kartuschenhöhe: 20 mm) |
| **Nettogewicht** | 55 g ± 5 g |
| **Akkukapazität** | 1600 mAh |
| **Leistungsbereich** | 5 W–40 W |
| **Ausgangsspannung** | 3,4 V (max.) |
| **Coil-Widerstand** | 0,25 Ω–2 Ω |
| **Pod-Kapazität** | 3 ml (standard) / 2 ml (TPD) |
| **Ladeanschluss** | Type-C, 5 V/2 A |
| **Gehäusematerial** | PC |

● **KOMPONENTEN ÜBERSICHT**



1. Öffnen der Silikonlasche | 2. Füllen mit e-liquid | 3. Verschließen der Lasche

* Bereiten Sie eine neue Kartusche vor, Lassen Sie sie 5 Minuten in E-Liquid einweichen, bevor Sie dampfen.

● **EIN/AUSSCHALTEN**

Drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal hintereinander, um das Gerät ein/auszuschalten.

● **LUFTSTROMREGELUNG**

Schieben Sie den Luftstromregler, um die Luftstromöffnung zu öffnen oder zu schließen. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um die für Sie optimale Einstellung zu finden.

● **РЕЖИМ BOOST/ECO**

Нажмите кнопку запуска дважды, чтобы переключиться между режимами BOOST/ECO.

| | |
|---|---|
| **Режим BOOST**<br>Устройство интеллектуально регулирует мощность, чтобы усилить пар и обогатить вкус. | 30W<br>BOOST |
| **Режим ECO**<br>Устройство интеллектуально регулирует мощность, чтобы продлить срок службы как жидкости для электронных сигарет, так и батареи. | 15W<br>ECO |

● **ЗАРЯДКА**

- Поддерживает вейпинг во время зарядки, Во время вейпинга зарядный ток приостанавливается. Зарядка возобновляется после прекращения вейпинга.

## СИГНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

| | |
|---|---|
| **Предупреждение о коротком замыкании:** Произошло короткое замыкание. | - Выход автоматически отключается,.Индикатор уровня заряда батареи и индикатор режима мигают 3 раза. |
| **Предупреждение об обрыве цепи:** Картридж не обнаружен. | - Выход автоматически отключается,.Индикатор уровня заряда батареи и индикатор режима мигают 3 раза. |
| **Предупреждение о перегреве:** Внутренняя температура превышает 75°C. | - Выход отключается и возобновляется после охлаждения,.Индикатор уровня заряда батареи и индикатор режима мигают 6 раз. |
| **Предупреждение о низком напряжении:** Уровень заряда батареи слишком низкий, Зарядите ее вовремя. | - Выход автоматически отключается,.Индикатор уровня заряда батареи мигает 6 раз. |
| **Предупреждение о тайм-ауте:** время вейпинга за один раз превышает 9 секунд. | - Выход автоматически отключается и возобновляется через 2 секунды. |

РУССКИЙ

## ⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

**1. Avvertenza per gruppi di consumatori a rischio:** Questo prodotto non è raccomandato per i minori, le donne incinte o che allattano o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.

**2. Batteria Attenzione:** Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.

**3. Tank Attenzione:** non bruciare a secco il tank o la bobina. È essenziale adescare una nuova bobina. Basta riempire il serbatoio con e-liquid e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire un sacco di e-liquid pronto per quel primo, gustoso svapo. Tutte le cartucce/bobine non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquidi.

**4. Garanzia:** Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

**5. Contatti:** Per ulteriori domande o richieste, contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito Web: www.lostvape.com.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

● **PARAMETRI DI BASE**

| | |
|---|---|
| **Dimensioni del dispositivo** | 28,4*85,4*20,6 mm (Altezza cartuccia: 20 mm) |
| **Peso netto** | 55 g ± 5 g |
| **Capacità della batteria** | 1600 mAh |
| **Intervallo di potenza** | 5 W-40 W |
| **Tensione di uscita** | 3,4 V (max.) |
| **Intervallo di resistenza della coil** | 0,25 Ω-2 Ω |
| **Capacità del pod** | 3 ml (standard) / 2 ml (TPD) |
| **Porta di ricarica** | Type-C, 5 V/2 A |
| **Materiale del corpo** | PC |

● **PANORAMICA DEI COMPONENTI**

## FUNZIONAMENTO BASE

● **3 PASSAGGI PER RIEMPIRE CON L'E-LIQUID**

1. Apri la linguetta in silicone. | 2. Riempire con l'e-liquid. | 3. Chiudere la linguetta.

*Innescare la nuova cartuccia immergendola in e-liquid per 5 minuti prima di svapare.

● **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

Premere 5 pulsante 5 volte di modo consecutivo entro 2