



TEROS

Bedienungsanleitung | Manuel d'utilisation | User Manual

SPRACHEN / LANGUES / LANGUAGES

Deutsch.....	01
Français.....	20
English.....	39

Nutzerinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein InnoCigs Produkt entschieden haben! Bei unserem gesamten Sortiment legen wir großen Wert auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsansprüche. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Dampfen mit Ihrem neuen E-Zigaretten-Produkt!

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgsam durch, um eine korrekte Nutzung des E-Zigaretten-Produkts von InnoCigs zu gewährleisten. Verwenden Sie in Kombination mit diesem Produkt bitte nur originale bzw. empfohlene Produkte. Der Hersteller leistet keinen Service und/oder keine Garantie bei der Nutzung mit nicht empfohlenen Produkten.

Sollten Sie Fragen rund um Ihr InnoCigs E-Zigaretten-Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Website www.innocigs.com.

INNOCIGS TEROS – INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise & Vorsichtsmaßnahmen.....	03
Lieferumfang	08
Aufbau des Geräts.....	09
Bedienung des Geräts.....	10
Eckdaten & Leistungsmerkmale.....	14
Schutzfunktionen	15
Garantieleistungen & Reparaturen	16
Garantie & Service.....	18
Kontakt.....	19

INNOCIGS TEROS – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Personen unter 18 Jahren, Schwangere, stillende Mütter und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Nicht empfohlen für Nichtraucher. Das E-Zigaretten-Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.



Dieses Produkt darf nicht von Minderjährigen verwendet werden.



Dieses Produkt entspricht den innerhalb der EU gültigen Bestimmungen für technische Geräte und darf in den Ländern der EU vertrieben werden.



Dieses Produkt muss für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahrt werden.



Alte Elektrogeräte oder verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie Altbatterien und -geräte – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie im Handel vor Ort kostenlos ab, damit Rohstoffe und mögliche Schadstoffe gezielt verwertet werden können.



Dieses Produkt darf nicht von Schwangeren oder stillenden Müttern genutzt werden.

Benutzerhinweise

1. Sollte Ihnen das Gerät heruntergefallen sein, überprüfen Sie bitte, ob sich keine Komponenten gelockert haben, ob kein Liquid austritt und ob kein Defekt an Ihrem Mundstück vorliegt. Sofern nach visueller Prüfung des Produkts keine Anzeichen einer Beschädigung vorliegen, können Sie das Gerät weiterbenutzen. Bitte wischen Sie Ihr Mundstück zuvor aus hygienischen Gründen mit einem Tuch ab.
2. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn sich Risse oder Deformationen im Material zeigen oder ein defektes Teil ausgetauscht werden sollte. Versuchen Sie bei einem Defekt niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
3. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn das Liquid in Ihrem Podtank verbraucht oder fast verbraucht ist. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie eine Veränderung des Geschmacks wahrnehmen. Bitte befüllen Sie den Podtank mit frischem Liquid, bevor Sie Ihre E-Zigarette weiterbenutzen. Da es sich bei Liquid-Pods um Verschleißteile handelt, müssen sie regelmäßig gewechselt werden.
4. Lagern Sie das Gerät nie in Räumen mit sehr hohen Temperaturen oder mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.
5. Die geeignete Temperatur liegt für das Laden des Akkus bei 5°C bis 45°C und für den Gebrauch bei -10°C bis 60°C.

INNOCIGS TEROS – HINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

6. Wenn Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kommt, wischen Sie es schnellstmöglich ab und reinigen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser.
7. Wenn Sie versehentlich Liquid verschlucken, wenden Sie sich bitte an eine Vergiftungszentrale. Unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 19 240 erreichen Sie Tag und Nacht den Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin. In Österreich steht der 24-Stunden-Notruf der Wiener Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1 - 406 43 43 zur Verfügung. In Frankreich wenden Sie sich bitte an eine der lokalen Vergiftungszentralen. Verständigen Sie in Notfällen bitte umgehend den Notruf.
8. Das Inhalieren nikotinhaltigen Liquids kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen. Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und/oder Magenschmerzen verursachen. Wenn Sie an sich oder Menschen in Ihrer Umgebung unerwünschte Wirkungen feststellen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
9. Beachten Sie bei der Nutzung von E-Zigaretten lokale Gesetze.
10. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen.

Warnhinweis

Dieses E-Zigaretten-Produkt kann mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

Allgemeine Informationen zu Zugtechniken beim Dampfen

Beim Dampfen wird zwischen zwei Zugtechniken unterschieden:

Moderates Dampfen (Mund-zu-Lunge)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während der gesamten Zugdauer zunächst im Mundraum gesammelt und anschließend in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als moderates Dampfen von Mund-zu-Lunge bezeichnet und ist genauso wie beim Rauchen einer Tabak-Zigarette. Voraussetzung ist ein spürbarer Widerstand beim Zug an der E-Zigarette. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im moderaten Bereich (Widerstand i.d.R. > 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als MTL-Head gekennzeichnet, wobei MTL für das Englische "Mouth to Lung" steht. (weitere Abkürzungen: ML, M2L)

Subohm-Dampfen (Direkte Lungeninhalation)

Der Dampf einer E-Zigarette wird während des Zuges direkt in die Lunge inhaliert. Diese Zugtechnik wird als subohmes Dampfen mit direkter Lungeninhalation bezeichnet. Voraussetzung ist ein geringer Zugwiderstand und eine hohe Luftzufuhr zum Verdampferkopf. Beides wirkt sich positiv auf die Produktion großer Dampfmenen aus. Verdampferköpfe, die diese Zugtechnik im Subohm-Bereich (Widerstand i.d.R. < 1 Ohm) unterstützen, werden häufig als DL-Head gekennzeichnet, wobei DL für das Englische "Direct Lung" steht. (weitere Abkürzungen: DTL, D2L)

Inhalt InnoCigs Teros Set


1x Teros Akku

2x Teros Pod

1x USB-Kabel

1x Bedienungsanleitung

INNOCIGS TEROS – AUFBAU DES GERÄTS



Hinweise zur Inbetriebnahme

Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Befüllen Sie den Pod mit Liquid und lassen Sie es etwa 15 Minuten auf den Verdampferkopf (Head) einwirken, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Verbinden Sie den mit Liquid befüllten Pod mit dem Akku. Achten Sie darauf, dass sich stets genügend Liquid im Pod befindet. Da es sich bei Verdampferköpfen um Verschleißteile handelt, muss der Pod regelmäßig gewechselt werden.

Bitte achten Sie beim Zusammensetzen von Akku und Pod immer darauf, dass der Sensor und die Sensoröffnung auf der gleichen Seite liegen, um einen Kontakt zu gewährleisten.

Hinweis zur Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen.

Gerät aktivieren/Dampfen

Wenn Sie am Mundstück ziehen, um den Dampf Ihrer E-Zigarette zu inhalieren, wird das Gerät aktiviert. Überschreitet die Zuglänge ein Intervall von 15 Sekunden, stoppt das Gerät die Stromabgabe automatisch. Sobald die LED-Anzeige erlischt, können Sie erneut starten.

Einfüllen des Liquids

1. Entfernen Sie den Tank durch leichtes Ziehen vom Akku.
2. Öffnen Sie die Gummilasche und lassen Sie das Liquid direkt in den Tank träufeln. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht überbefüllen.
3. Verschließen Sie das Gerät wieder mit der Gummilasche, sodass kein Liquid austreten kann, und bringen Sie die Tank wieder an dem Akku an. Stellen Sie dabei sicher, dass der Drucksensor und die Sensoröffnung auf der gleichen Seite liegen.



Aufladen der Batterie

Sie können den Akku via USB-Kabel direkt über ein elektrisches Gerät mit USB-Buchse laden oder zusätzlich einen geeigneten Netzstecker fürs Laden via Steckdose verwenden. Während des Ladevorganges leuchtet der Indikator rot und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Batterieanzeige

Die LED leuchtet oder blinkt in verschiedenen Farben je nach Ladestand, um Ihnen den aktuellen Batteriestand anzuzeigen:

Akku-Ladestand	Indikator-Licht
> 50%	leuchtet Grün
20% - 49%	leuchtet Rot
1% - 19%	blinkt Rot

Hinweis zur Akku-Leistung & -Lebensdauer

Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt wird, verliert er – entsprechend der Industriestandards und -normen – nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr 25% bis 30% seiner Leistung. Wir empfehlen Ihnen, den Akku mindestens alle 3 Monate aufzuladen, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

Eigenschaften des Geräts

Akkukapazität	480 mAh
Ausgangsleistung	7,5 W (konstant)
Ausgangsspannung	1,85 Volt (konstant)
Tankvolumen	2 ml
Widerstand	0,5 Ohm
Maße	90 mm x 29 mm x 12 mm



Abmaß der
Liquidtank-
Öffnung

15-Sekunden-Schutz

Wenn Sie länger als 15 Sekunden inhalieren, beendet das Gerät automatisch die Leistungsabgabe. Sobald der LED-Indikator erlischt, können Sie wieder mit dem Dampfen beginnen.

Batterie-Schutz

Wenn die Akku-Leistung bei weniger als 3,3 V liegt, blinkt das LED-Licht 5 Mal rot auf, während inhaliert wird. Sobald Sie erneut dampfen, blinkt der Indikator 40 Mal auf und der Akku schaltet sich ab. Bitte laden Sie den Akku auf.

Garantiebedingungen

Alle Produkte von InnoCigs unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sie erhalten zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistungspflicht eine 6-monatige Garantie auf alle InnoCigs-Produkte. Die Garantiezeit von 6 Monaten gilt ab Kaufdatum beim Fachhändler. Das Datum auf Ihrem Kaufbeleg ist ausschlaggebend. Während der Garantiezeit werden Geräte, die Defekte aufweisen, von der Firma InnoCigs repariert oder ersetzt.

Verschleißteile wie Mundstücke und Verdampferköpfe sind von der Garantie ausgenommen.

Ersetzte Geräte oder Einzelteile gehen in das Eigentum von InnoCigs über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (z. B. Feuchtigkeit, Hitze, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitshinweise
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht durch die von InnoCigs autorisierten Serviceadressen vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung

InnoCigs behält sich bei allen Garantiefällen das Recht einer genauen Prüfung bis zur endgültigen Entscheidung vor. InnoCigs behält sich das Recht vor, die Gewährleistungsbedingungen zu überarbeiten.

Garantie, Gewährleistung & Service

Sollte das Produkt nicht funktionieren oder in irgendeiner Weise defekt sein, so wenden Sie sich zunächst bitte direkt an den Fachhändler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Sollte die Geltendmachung einer Garantie erforderlich sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: Bitte setzen Sie sich mit dem InnoCigs Kundenservice per E-Mail, Fax oder Telefon in Verbindung. Alternativ können Sie den Austausch-Service auf unserer Webseite www.innocigs.com nutzen.

Bei Fragen rund um die Bedienung und Verwendung wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt zu InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Telefon: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

Informations préalables

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit InnoCigs ! Pour toute notre gamme, nous accordons une grande importance aux normes de qualité et de sécurité. Nous vous souhaitons bien du plaisir en vapotant avec votre nouvelle cigarette électronique !

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil. En combinaison avec ce produit, utilisez exclusivement des produits originaux et recommandés. Le fabricant ne garantit aucun service après-vente ni aucune garantie en cas d'utilisation de produits non recommandés.

Si vous avez des questions concernant votre cigarette électronique ou si vous avez besoin d'autres informations, merci de contacter votre revendeur spécialisé ou de vous rendre sur notre site internet www.innocigs.com.

INNOCIGS TEROS – TABLE DES MATIÈRES

Indications et mesures de précaution.....	22
Contenu de la livraison.....	27
Structure de l'appareil.....	28
Utilisation de l'appareil.....	29
Données clés et caractéristiques de performance.....	33
Fonctions de protection.....	34
Services de garantie et réparations.....	35
Garantie et service après-vente.....	37
Contact.....	38

INNOCIGS TEROS – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

Les personnes âgées de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ne doivent pas utiliser ce produit. Déconseillé aux non-fumeurs. Tenir cette cigarette électronique hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes mineures.



Ce produit ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou des mères allaitantes.



Ce produit doit être conservé hors de portée des enfants et des adolescents.



Ce produit répond aux dispositions applicables au sein de l'Union Européenne concernant les appareils techniques, et il peut être vendu dans les pays de l'Union Européenne.



Les vieux appareils électriques ou accus usagés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Veuillez jeter les accus et appareils usés auprès d'un point de collecte - conformément aux prescriptions légales - ou déposez-les gratuitement sur place dans le commerce, afin que les matières premières et de potentielles substances nocives puissent être traitées de façon ciblée.

Recommandations d'utilisation

1. Si vous avez fait tomber votre appareil, veuillez vérifier qu'aucun composant ne se soit desserré, qu'aucun liquide ne s'écoule et que votre embout ne présente aucun défaut. Dans la mesure où, après un contrôle visuel, le produit ne présente aucun dommage, vous pouvez continuer de l'utiliser. Veuillez tout d'abord essuyer l'embout pour des raisons d'hygiène.
2. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des fentes ou des déformations du matériel ou si une pièce défectueuse doit être remplacée. En cas de dysfonctionnement, n'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.
3. L'appareil ne doit pas être utilisé si le liquide du réservoir est totalement ou presque totalement consommé. Il en va de même si vous percevez une modification du goût. Veuillez remplir le réservoir de pod avec du liquide frais avant de continuer à utiliser votre cigarette électronique. Dans la mesure où les pods de liquides sont des pièces consommables, elles doivent régulièrement être changées.
4. Ne rangez jamais l'appareil dans une pièce à une température élevée ou présentant une humidité de l'air particulièrement forte. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil de manière prolongée.
5. La température adaptée va de 5 °C à 45 °C pour la recharge des batteries, et de -10 °C à 60 °C pour l'utilisation.

INNOCIGS TEROS – INDICATIONS ET MESURES DE PRÉCAUTION

6. Si du liquide entre en contact avec votre peau, essuyez-le au plus vite, puis nettoyez rigoureusement à l'eau claire.
7. Si vous avalez du liquide par mégarde, veuillez contacter un centre antipoison. Vous pouvez joindre à toute heure du jour et de la nuit le service d'urgence antipoison de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin au +49 (0)30 - 19 240. En Autriche, le service d'urgence 24h/24 de la centrale viennoise d'information antipoison est disponible au +43 1 - 406 43 43. En France, veuillez contacter l'un des centres locaux antipoison. En cas d'urgence, merci d'en aviser immédiatement le service d'urgence.
8. Inhaler des produits contenant de la nicotine peut augmenter la fréquence cardiaque et/ou la pression sanguine. La nicotine peut entraîner des nausées, des vertiges et/ou des maux d'estomac. Si vous constatez des effets indésirables sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage, veuillez ne plus utiliser ce produit et consulter un médecin.
9. Respectez les législations locales relatives à l'utilisation de cigarettes électroniques.
10. Le produit doit rester hors de portée des enfants et des adolescents.

Avertissement

Cette appareil peut être utilisée avec du liquide nicotiné. La nicotine est une substance créant une très forte dépendance.

Informations générales sur vape et techniques de tirage

Le vapotage distingue deux techniques de tirage différentes :

Vape modérée par tirage indirect (de la bouche vers les poumons)

La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe d'abord par la bouche pour être ensuite inhalée par les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape modérée de la bouche vers les poumons et est similaire à celle d'une vraie cigarette. Elle implique un tirage « serré » sur la cigarette électronique. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage modérée (résistance i.d.R. > 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur MTL, abréviation de l'expression anglaise « Mouth to lung » (autres abréviations possibles : ML, M2L)

Vape à basse résistance en sub-ohm (inhalation directe vers les poumons)


La vapeur d'une cigarette électronique, durant la totalité de la durée de tirage, passe directement vers les poumons. Cette technique de tirage est désignée comme vape à basse résistance en sub-ohm avec inhalation directe vers les poumons. Elle implique un tirage plus réduit et un débit d'air (airflow) plus élevé vers la tête d'atomiseur. Les deux techniques ont un impact positif sur la production de grandes quantités de vapeur. Les têtes d'atomiseur qui permettent cette technique de tirage (résistance i.d.R. < 1 Ohm) sont souvent désignées comme des têtes d'atomiseur DL, abréviation de l'expression anglaise « Direct lung ».

(autres abréviations possibles : DTL, D2L)

Contenu InnoCigs Teros Set

- 1 x batterie électronique Teros
- 2 x réservoir Teros
- 1x câble USB
- 1x mode d'emploi

INNOCIGS TEROS – STRUCTURE DE L'APPAREIL



Instructions d'utilisation

Veillez charger entièrement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Remplissez le pod d'e-liquide et attendez environ 15 minutes avant de commencer à vapoter, afin que la tête d'atomiseur soit bien imprégnée. Assemblez le pod rempli d'e-liquide avec la batterie. Assurez-vous qu'il y a toujours assez d'e-liquide dans le pod. Étant donné que les têtes d'atomiseur sont des pièces d'usure, le pod doit être remplacé régulièrement.

Lors de l'assemblage de la batterie et du réservoir, veillez toujours à ce que le capteur et l'ouverture du capteur soient du même côté afin d'assurer le contact.

Conseil de nettoyage

Utilisez un chiffon sec ou un coton-tige pour nettoyer l'appareil.

Activation de l'appareil / Vapotage

Lorsque vous tirez des bouffées avec l'embout buccal pour inhaler la vapeur de votre cigarette électronique, l'appareil est activé. Si vous tirez une bouffée de plus de 15 secondes, l'appareil arrête automatiquement l'alimentation électrique. Dès que l'indicateur LED s'éteint, vous pouvez recommencer à vapoter.

Remplissage du liquide

1. Désassemblez le réservoir et la batterie en tirant doucement dessus.
2. Ouvrez la languette en caoutchouc et laissez le liquide s'égoutter directement dans le réservoir. Veillez à ne pas remplir l'appareil de manière excessive.
3. Refermez l'appareil à l'aide de la languette en caoutchouc afin qu'aucun liquide ne puisse s'échapper et rattachiez le réservoir à la batterie. Assurez-vous que le capteur de pression et l'ouverture du capteur sont du même côté.



Recharger la batterie

Vous pouvez recharger la batterie en raccordant directement le câble USB à un appareil électrique doté d'un port USB ou bien utiliser une fiche de secteur branchée à une prise. Pendant le chargement, l'indicateur est rouge en continu. Il s'éteint dès que la batterie est entièrement rechargée.

Indicateur de batterie

La LED s'allume ou clignote de différentes couleurs selon le niveau de charge pour vous indiquer le niveau actuel de la batterie :

Charge de la batterie	Indicateur lumineux
> 50%	s'allume en vert
20% - 49%	s'allume en rouge
1% - 19%	clignotement rouge

Remarque concernant la puissance et la durée de vie de la batterie

Si l'on n'utilise pas la batterie pendant une durée prolongée, sa puissance baisse de 5 % à 10 % au bout de 3 mois, de 15 % à 20 % au bout de 6 mois et de 25 % à 30 % au bout d'un an, conformément aux normes industrielles. Nous vous recommandons de recharger la batterie au minimum tous les trois mois pour lui garantir une longue durée de vie.

Caractéristiques de l'appareil

Capacité de la batterie	480 mAh
Puissance de sortie	7,5 W (constante)
Tension de sortie	1,85 Volt (constante)
Capacité du réservoir	2 ml
Résistance	0,5 ohm
Dimensions	90 mm x 29 mm x 12 mm



Dimension de
l'ouverture du
réservoir de liquide

Protection 15 secondes

Si vous inhalez pendant plus de 15 secondes, l'appareil cesse automatiquement de délivrer de la puissance. Dès que l'indicateur LED s'éteint, vous pouvez recommencer à vapoter.

Protection de la batterie

Quand la puissance de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant LED clignote 5 fois en rouge lors du vapotage. Lorsque vous vaporisez à nouveau, le voyant clignote 40 fois et la batterie est automatiquement éteinte. Veuillez recharger la batterie.

Conditions de garantie

Tous les produits d'InnoCigs sont soumis à un strict contrôle de qualité. Outre la garantie légale obligatoire, vous bénéficiez de 6 mois de garantie commerciale sur tous les produits InnoCigs. La période de garantie de 6 mois est valable à compter de la date d'achat chez le revendeur spécialisé. La date indiquée sur le ticket de caisse est déterminante. Pendant la période de garantie, les appareils présentant des défauts sont réparés ou échangés par InnoCigs.

Les consommables tels que les embouts et les têtes d'atomiseur sont exclus de la garantie.

Les appareils ou pièces échangés deviennent la propriété d'InnoCigs. La prestation de services de garantie n'entraîne ni une prolongation de la période de garantie, ni le début d'une nouvelle garantie.

Toute réclamation au titre de la garantie est exclue en cas de dommage dû à l'une des causes suivantes :

- Utilisation abusive ou non conforme
- Influences extérieures (p. ex. humidité, chaleur, poussière, etc.)
- Non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- Non-respect du mode d'emploi
- Usage de la force (p. ex. coup, choc, chute)
- Interventions n'ayant pas été effectuées par des professionnels du service après-vente agréés par InnoCigs
- Tentatives de réparation de votre propre initiative
- Expédition dans un emballage ne garantissant pas la sécurité pendant le transport

Dans tous les cas de garantie, InnoCigs se réserve le droit de procéder à un examen précis avant de prendre la décision finale. InnoCigs se réserve le droit de réviser les conditions de garantie.

Garantie légale, garantie commerciale et service après-vente

Si le produit ne fonctionne pas ou présente un défaut de quelque nature qui soit, veuillez tout d'abord contacter le revendeur spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil.

S'il est nécessaire de faire valoir une garantie, veuillez procéder comme suit : contactez le service client d'InnoCigs par e-mail, par fax ou par téléphone. Vous pouvez sinon également recourir au service d'échange sur notre site internet www.innocigs.com.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement et l'utilisation, merci de contacter notre service client.

Contact d'InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23 | 22761 Hambourg | ALLEMAGNE

Téléphone : +49 (0)40 22 86 729 0

Fax : +49 (0)40 22 86 729 99

E-Mail : service@innocigs.com

Instructions for the User

Thank you for choosing a product by InnoCigs! We place great value on high quality and safety standards across our entire range. We hope you enjoy vaping with your new e-cigarette product!

Read the usage instructions carefully before use in order to ensure correct use of the device. Use only original and/or recommended products in combination with this product. The manufacturer shall not provide any service and/or warranty when non-recommended products are used together with this product.

Should you have questions or need more information about your device, please contact your dealer or visit our website at www.innocigs.com.

INNOCIGS TEROS – TABLE OF CONTENTS

Notes & Precautions	41
Contents	46
Design of the Device	47
Using the Device	48
Key Features & Performance	52
Protection Features	53
Warranty & Repair	54
Warranty & Service	56
Contact	57

INNOCIGS TEROS – NOTES & PRECAUTIONS

Persons under 18 years, pregnant women, nursing mothers and people with cardiovascular disease should not use this product. Not recommended for non-smokers. Please keep out of the reach of children.



This product must not be used by minors.



This product must be kept away from children.



This product must not be used by pregnant or nursing women.



This product complies with EU requirements on technical goods and may be sold throughout the European Union.



Electronic goods and batteries should not be disposed with normal household waste! Please dispose of used electronic goods and batteries – as required by law – at a municipal collection location, so that raw materials and potentially harmful substances can be properly removed and recycled.

User Instructions

1. If the device has been dropped, please check if any components have come loose, whether there is liquid leakage, or whether there is any defect on your mouthpiece. If there are no signs of damage upon visual inspection of the product, you can continue using the device. For hygienic reasons, please wipe the mouthpiece with a cloth before reusing.
2. The device should not be used if there are cracks or deformations in the material or a defective part needs to be replaced. Never attempt to repair the device on your own if a defect occurs.
3. The device should not be used when the e-liquid in your pod's tank is empty or almost empty, as well as in the event that you notice a change in taste. Please refill the e-liquid pod before you continue using the device. Since e-liquid pods are wearing parts, they must be changed regularly.
4. Never store the device in rooms with extremely high temperatures or in rooms with extremely high humidity. Avoid long periods of direct sunlight.
5. The recommended temperature range for charging is 5°C to 45°C and for using the device is -10°C to 60°C.

INNOCIGS TEROS – NOTES & PRECAUTIONS

6. If e-liquid comes in contact with your skin, wipe it off as soon as possible and wash the area of contact.
7. If e-liquid is swallowed, contact your local poison control center. The Poison Emergency Hotline of the Charité University Hospital Berlin can be reached day and night by phone at +49 (0)30 - 19 240. In Austria, you can reach the 24h hotline of the Vienna Poison Information Center by phone at +43 (0)1 - 406 43 43. In France, please contact one of the local poison control centers. In case of emergency, immediately contact local emergency officials.
8. Nicotine can increase the heart rate and/or blood pressure. Nicotine can cause nausea, dizziness and/or stomach pain. If you notice any undesirable side effects, discontinue use and consult a physician.
9. Please comply with all local laws when using this e-cigarette product.
10. Keep product out of reach of children and minors.

Warning

This e-cigarette product can be used with nicotine-containing e-liquid. Nicotine is a highly addictive substance.

General Information about Puffing Techniques while Vaping

When vaping, a distinction is made between two puffing techniques:

Moderate Vaping (Mouth-to-Lung)

The vapor from an e-cigarette is first collected in the oral cavity for the entire duration of the puff and then inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as moderate, mouth-to-lung vaping and is similar to smoking. To achieve this, there must be a noticeable resistance when puffing on the e-cigarette. Evaporator heads that support this puffing technique in the moderate range (resistance usually > 1 ohm) are often referred to as MTL (mouth to lung) heads. (Other abbreviations include ML and M2L)


Sub-Ohm Vaping (Direct Lung Inhalation)

While puffing, the vapor of an e-cigarette is directly inhaled into the lungs. This puffing technique is referred to as sub-ohm vaping with direct lung inhalation. To achieve this, there must be low puffing resistance and a strong air supply to the evaporator head. Both have a positive effect on producing large quantities of vapor. Evaporator heads that support this puffing technique in the sub-ohm range (resistance usually < 1 ohm) are often referred to as DL (direct lung) heads. (other abbreviations include DTL and D2L)

Contents of the InnoCigs Teros Set

- 1x Teros Battery
- 2x Teros Pod
- 1x USB Cable
- 1x Manual

INNOCIGS TEROS – DESIGN OF THE DEVICE



INNOCIGS TEROS – USING THE DEVICE

Notes for Commissioning

Please fully charge the battery before initial use. Fill the pod with liquid and let it sit for about 15 minutes on the atomizer head before vaping. Connect the liquid-filled pod to the battery. Ensure that there is always enough liquid in the pod. Because atomizer heads are wearing parts, the pod must be changed regularly.

When assembling the battery and pod, always make sure that the sensor and the sensor hole are on the same side to ensure contact.

Note for Cleaning

Use a dry cloth or cotton swab to clean the device.

INNOCIGS TEROS – USING THE DEVICE

Enable Device / Vaping

When you pull on the mouthpiece to inhale the vapor of your e-cigarette, the device is activated. If the puff length exceeds an interval of 15 seconds, the device automatically stops the power output. Once the LED indicator turns off, you can start again.

Filling of E-Liquids

1. Remove the tank by gently pulling it from the battery.
2. Open the rubber flap and insert the liquid directly into the tank. Make sure that you do not overfill the device.
3. Close the device again with the flap strap, so that no liquid can escape, and put the tank back on the battery. Make sure that the pressure sensor and the sensor hole are on the same side.



Charging the Battery

You can charge the battery directly via the USB cable using an electric device with a USB port or you can use a suitable 1A wall outlet for charging with an electrical socket. During charging, the indicator will light red and go off when the battery is fully charged.

Charge Level Indicator

The LED lights or flashes in different colors depending on the charge level to show you the current battery level:

Battery Level	Indicator Light
> 50%	lights green
20% - 49%	lights red
1% - 19%	flashes red

Note regarding Battery Power & Lifetime

If the battery is not used for an extended period of time, it loses between 5% and 10% of its performance after 3 months, 15% to 20% after 6 months, and 25% to 30% after one year, which is in line with industrial standards and guidelines. We recommend recharging the battery at least once every 3 months to ensure a long service life.

INNOCIGS TEROS – KEY FEATURES & PERFORMANCE

Key Data

Battery Capacity	480 mAh
Power Output	7.5 W (konstant)
Voltage	1.85 Volt (konstant)
Tank volume	2 ml
Resistance	0.5 Ohm
Dimensions	90 mm x 29 mm x 12 mm



Dimension of the
e-liquid tank's
filling hole

INNOCIGS TEROS – PROTECTION FEATURES

15-Second Safety Feature

If you inhale for longer than 15 seconds, the device automatically stops the power delivery. Once the LED indicator goes off, you can start vaping again.

Battery Protection

If the battery power is less than 3.3V, the LED light flashes red 5 times while inhaling. As soon as you vape again, the indicator flashes 40 times and the battery shuts off. Please charge the battery.

Warranty Terms

All products of InnoCigs are subject to strict quality control. You will receive, along with the legally required warranty, a 6-month warranty on all InnoCigs products. The warranty period of 6 months applies from the date of purchase from your dealer. The date on your sales receipt is decisive. During the warranty period, devices that have defects will be repaired or replaced through the company InnoCigs.

Wearing parts such as mouthpieces and clearomizer heads are excluded from the guarantee.

Replaced devices or parts shall become the property of InnoCigs. The guarantee does not extend the warranty period nor does it initiate a new warranty in transition.

Warranty Claims are excluded for Damage resulting from:

- Misuse or improper handling
- Environmental factors (Ex: moisture, heat, dust, etc.)
- Failure to comply with the safety notes of the device
- Not following the instructions
- Use of force (Ex: shock, impact, case)
- Submission of claims that have not been authorized through InnoCigs service addresses
- Unauthorized repair attempts
- Sending warranty repair in unsafe packaging

InnoCigs reserves in all warranty cases, the right to scrutinize the claim until the final decision. InnoCigs reserves the right to revise these warranty conditions.

Warranty & Service

If the product ceases functioning or is defective in any way, please contact the specialist retailer where you purchased the product.

If a warranty claim is necessary, please proceed as follows: Contact the InnoCigs customer service by e-mail, fax or phone. Alternatively, you can use the exchange service on our website www.innocigs.com.

If you have any questions about the product's operation or use, please do not hesitate to contact our customer service department.

INNOCIGS – CONTACT

Contact to InnoCigs

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23 | 22761 Hamburg | GERMANY

Phone: +49 (0) 40 – 22 86 729 0

Fax: +49 (0) 40 – 22 86 729 99

E-Mail: service@innocigs.com

InnoCigs GmbH & Co. KG

Stahlwiete 23
22761 Hamburg | GERMANY

E-Mail: service@innocigs.com

Phone: +49 (0) 40 - 22 86 729 0

Web: www.innocigs.com

Produced for InnoCigs by  Joyetech™ | Made in China